

Bürkert Contrromatic S.A.S.
Boîte postale n° 21
Triembach-au-Val
67220 VILLÉ
Tél. 03 88 58 91 11
Fax. 03 88 57 20 08
burkert.france@burkert.com
www.burkert.fr

Optimisez vos nettoyages grâce à la NEP mobile.



SUCCESS STORY
Nettoyage En Place Mobile automatisé.



Bürkert apporte son expertise dans le nettoyage en place.

La sécurité alimentaire passe par la maîtrise du nettoyage de vos équipements. La compétitivité de votre marché nécessite d'optimiser vos coûts.

Pour faire un bon nettoyage, il est indispensable de maîtriser la concentration des agents de nettoyage, le temps, la température et la turbulence. Si l'un de ces critères n'est pas contrôlé, il peut très vite engendrer une augmentation des consommations d'eau et d'énergie pouvant diminuer votre rentabilité.

Pour répondre à ce besoin, Bürkert a mis en place la NEP Mobile. Cette solution répond aux applications demandant des nettoyages particuliers et nécessitant d'adapter vos nettoyages. Grâce à sa mobilité, vous pouvez ainsi optimiser vos lavages et diminuer vos coûts.



Gagnez du temps.

La NEP mobile programmable gère le lavage de vos cuves et de vos équipements de façon autonome. Une fois programmée, elle procède aux différentes étapes de dosage, lavage et rinçage sans intervention humaine. Moins de 10 minutes sont nécessaires à sa mise en place.

Alimentez la en eau, électricité et raccordez fluidiquement le départ, le retour et le rejet à l'égout, lancez le programme via l'automate et la NEP s'occupe du reste.

Maîtrisez vos consommations.

Grâce à son automate intuitif, vous pouvez programmer, adapter, mémoriser les différentes configurations de lavages adaptées à l'équipement à nettoyer.

Vous allez pouvoir gérer vos concentrations chimiques, la turbulence, le temps ainsi que le volume d'eau nécessaire au lavage et rinçage.

Vous dosez ainsi au plus juste l'eau et les agents de nettoyage et maîtrisez vos consommations de manière répétable.

Cette NEP mobile, permet d'adapter les dosages chimiques, et maîtriser les volumes d'eau nécessaires.

Grâce à sa mobilité, vous réduisez considérablement les longueurs des tuyauteries entre la NEP et l'équipement à nettoyer.

Sécurisez vos nettoyages.

La NEP mobile possède un automate ainsi que l'instrumentation nécessaire au contrôle pour assurer l'optimisation du nettoyage.

Le dosage des produits chimiques, la quantité d'eau, la surveillance du temps de lavage et la validation du cycle de rinçage sont ainsi maîtrisées.

L'absence de manipulation des produits chimiques par les opérateurs diminue le risque du personnel.

Vous êtes ainsi serein, et assuré que votre nettoyage sera réalisé en toute sécurité.

Service.

L'unité NEP mobile est simple à utiliser mais fait aussi l'objet d'une étude avant d'être mise en service. Après l'installation, nous accompagnons vos collaborateurs afin de garantir une utilisation optimale du système. Nous organisons aussi des formations pour les opérateurs et les techniciens d'entretien.